

アンパンマン

ばいきんまんとだだんだん ドキドキアンパン子!★



あそびまえ 遊ぶ前に

- ①スティックの両側に同じキャラクターのスティック用シールを貼ってください。

ひだりむき
左向き
シール



みぎむき
右向き
シール



スティック



スティック



- ②スティックをさす穴をふさがないように本体シールを写真の位置に貼ってください。

※パッケージの写真を見ながら貼ってください。



※保護者の方が貼ってください。 ※シールを貼り終わった後のシートはすぐに破棄してください。

あそびかた 遊び方



- ①ばいきんまん人形をだだんだん(本体)に押し入れてセットし、数回まわします。まわすと人形が飛び出す穴の位置が変わります。

※人形は垂直にセットしてください。



- ②スティックを穴に順番にさしていきます。



- ③当たり穴にスティックがささると、だだんだんの手が下に動き、ばいきんまん人形が飛びます。



- ④ばいきんまん人形を飛ばしたプレイヤーの勝ちになります。