

## セット内容



●ヘッド



●そじき本体

●持ち手



●パイプ



●ホース

●シールシート

## シールの貼り方

パッケージを参考にシールを本体の番号の位置に貼ってください。

※シールを貼り終わったら後のシールシートはすぐに破棄してください。

## 各部名称・組み立て方

●図の矢印部分①～④をしっかりと差し込んでください。

●パイプは一度組み立てると外すことができなくなります。

●ホースは取り外し可能です。

●スティック型のそじきにするときは③と④を取り外してお使いください。

※ヘッドの凸が

パイプの穴にはまるように差し込んでください。

※必ず保護者の方が行ってください。



※組み立ては必ず保護者の方が行ってください。

## 電池の入れ方

※アルカリ単3乾電池2本使用(別売り) 電池の連続使用時間…アルカリ乾電池:約9時間



1 アルカリ単3乾電池2本を+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。セット後は、フタを開けて、プラスまたはマイナスドライバーで矢印の方向にネジを回して開けてください。

## 警告(けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

## 注意(ちゅうい)

●ホースを首にかける、巻くなどしてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●段差など不安定な場所や火気のある場所、屋外での使用は絶対にしないでください。●可動部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、振りまわすなど乱暴な扱いをしないでください。●保護者のもとで遊ばせてください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●乗り物ではありませんので、製品には乗らないでください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●十一(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は、必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。●破棄する時は、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

## お買い上げのお客様へ

このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。

株式会社アガツマ お客様相談室

☎(04)7126-6611

〒278-0015 千葉県野田市

西三ヶ尾字溜台340-13

電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

**PINOCCHIO**  
ピノチオ

株式会社アガツマ  
東京都台東区浅草橋3-19-4  
〒111-8524  
[アガツマホームページ](http://www.agatsuma.co.jp)

## 遊び方

### 遊び方

### 遊び方

持ち手の下部分にあるメインスイッチをONにしてください。アンパンマンが「ぼく、アンパンマン! ぼくといつしょにおそじしじょうね」とおしゃべりした後にそじき音が流れます。

※遊び終わったらメインスイッチを必ずOFFに戻してください。

### おしゃべりボタン

押すたびに、アンパンマンのおしゃべりが流れます。

「じょうずにおそじしえどりできるかな?」

「おしゃべりが止まり、そじき音が

再び流れ、もう一度押すと、

次の曲が流れます。



### メロディボタン

押すと、そじき音が止まり、メロディが流れます。

①アンパンマンのマーチ

②もりのくまさん

③おもちゃのマーチ

※演奏中にボタンを押すと音楽が止まり、そじき音が再び流れ、もう一度押すと、次の曲が流れます。

## ギミック



そじき本体を前後に動かすとイヤの動きに合わせて中のボールが跳ねる様子を楽しむことができます。



※実際にゴミは吸えません。

ヘッド部分を前後に動かすと動きに合わせてローラーが回転する様子を楽しむことができます。

## スタンド収納

そじき本体底面のスタンド収納差し込み口にアンパンマンのヘッドのフックを差し込んでください。



### 使用上の注意

●組み立ては必ず保護者の方が行ってください。●本体の組み立て時に指や手などをはさまないよう注意ください。●破損、故障、変形の原因になりますので、製品には無理な力を加えないでください。●音が小さくなった場合は、お早めに新しい電池(アルカリ単3乾電池[LR6]×2本)と交換してください。●プラスチック袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。●汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。

### ◆材質表示◆

そじき本体、ヘッド:ABS、MABS、合成ゴム  
持ち手、パイプ: ABS  
ホース: LDPE、ABS



袋:PE

ダンボール

外箱、仕切り

日本音楽著作権協会(登録許諾)  
T-20200008  
「アンパンマンのマーチ」  
作曲:三木たかし



玩具安全基準合格  
4971404 31737 6

ST 20

(一社)日本玩具協会  
東京都墨田区東向島4-22-4

432242-3100737



4971404 31737 6

MADE IN CHINA