



セット内容





電池の入れ方



組み立て方(ペダル部使用時)



遊び方／各部名称



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゅうい)
《思わぬ事故のもとになりますので、下記に注意してください》
●保護者のもとで遊ばせてください。
●誤使用による事故の危険がありますので、2才未満のお子様には与えないでください。
●戸外では絶対に使用しないでください。
●階段、縁側など転落の恐れがある場所、傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
●一人乗りなどの危ない乗り方は絶対にしないでください。
●体重25kgを超える方は使用しないでください。
●踏み台など乗用以外の目的で使用しないでください。
●本体各所の隙間や可動部に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
●ぶつかけたり、投げたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。思わぬ事故の危険があります。

●安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
●＋(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
●遊んだ後は、必ずメインスイッチを切り電池をはずしてください。
●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池から漏れた液が自に入った時は大量の水で洗い、医師に相談してください。
また、皮膚や服に付いた時は、水で洗ってください。
●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

使用上の注意
●パッケージに記載されている取り扱い説明、注意表示を必ずよく読んでからご使用ください。また、読んだ後は、必ず保管してください。
●商品は長期使用による劣化、破損の恐れがあります。必ず定期的に点検を行い、万一異常がある場合はただちに使用を中止してください。
●組み立ては必ず保護者の方が行ってください。

●床などに傷、汚れが付く場合がありますので、体重をかけたまま無理に動かしたりしないでください。
●破損、故障、変形の原因になりますので、本体には落とすなど強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。

●高温・多湿の場所や直射日光が当たる場所での使用や保管は行わないでください。
●お手入れは柔らかい布をお使いください。シンナー・アルコールなどの使用は避けください。
●本体内部には精密機器が入っておりますので、分解はしないでください。
●音量が小さくなったり、ライトが暗くなったりした場合は、お早めに新しい電池(アルカリ単3形乾電池【LR6】6本)と交換してください。

お買い上げのお客様へ
このたびは当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。品質管理には十分注意をしておりますが、万一お気付きの点がございましたら、当社「お客様相談室」までご連絡ください。
株式会社 **アガツマ** お客様相談室 ☎(04)7126-6611
〒278-0015 千葉県野田市西三ヶ尾字溜台340-13
電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く) 9:00～12:00、13:00～16:00

PINOCCHIO
ピノチオ
株式会社 **アガツマ**
東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ <http://www.agatsuma.co.jp>

◆材質表示◆
ハンドル:ABS、MABS、合成ゴム 無線機:ABS
支柱:ABS、MABS、PP ペダル部:ABS、合成ゴム
接続パーツ:PP 座席:ABS、PP、合成ゴム

ダンボール
外箱、仕切り
袋:PE
取っ手:PE、PP

玩具安全基準合格
4971404 31229 6
ST 16
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東駒込4-22-4
4971404 31229 6
MADE IN CHINA

日本音楽著作権協会(録) 許諾 T-1640105
「アンパンマンのマーチ」作曲:三木たかし