

# アンパンマン おおきなよくばりボックス

## セット内容

パズル用のブロック…3個



本体

ビーズコースター

スマホ

ケチャップリン

## 遊ぶ前に


※取り付けは必ず保護者の方が行ってください。  
※絶対にビーズコースターを持って本体を持ち運ばないでください。



画像の向きでビーズコースターを本体の穴に差し込んで取り付けてください。※ビーズコースターは一度差し込むと取り外しはできません。

## 電池の入れ方

※電池の交換は必ず保護者の方が行ってください。  
※電池の連続使用時間：アルカリ乾電池約10時間



本体底面の電池ボックスのフタをプラスまたはマイナスドライバーを使用して開けてください。

アルカリ単3乾電池3本をプラスマイナス間違えないようにセットしてください。セット後は、電池ボックスのフタをしっかり閉めてください。

## 遊び方/各部名称

本体底面のスイッチをONにしてください。「ほくアンパンマン!」とおしゃべりします。※遊び終わったらスイッチをOFFにしてください。

### ビーズコースター

ドキンちゃん、ばいきんまん、コキンちゃんのみが動きます。コキンちゃんのみ中央でくるくる回転します。



### スマホ

アイコンをスライドするとカリカリ音が鳴ります。くるくるボール遊びもできます。



### カタカタ落とし

上にスライドさせて、手を離すとカタカタと落ちます。



### ケチャップリン

つぶすと先端からケチャップが飛び出します。



### くるくるギア

ギアを回転させるとカリカリ音が鳴ります。



### ミラー

ミラーに顔や手をうつして楽しむことができます。



### デコボコ感触

なかまたちの彫刻でデコボコの感触が楽しめます。

### 形合わせパズル

アンパンマン、しょくばんまん、カレーパンマンのパズル遊びができます。



### かまど

開けると、中に入れたブロックが取り出せます。



### ボリューム調節(底面)

本体底面のダイヤルを回して音量の調節ができます。



### おしゃべりボタン


### パタパタ知育ボード

### ドア

取っ手をつまんでドアを閉めます。

### チャイム

お押しするとチャイム音がした後、ジャムおじさんとパタコさんとめいけんチーズのおしゃべりが楽しめます。



### カギ

カギ穴にカギをさしてひねるとドアが開きます。



### カギ収納穴

- (ドスン!ドスン!) ターハッハッハッ!だだだだで大暴れだ〜!
- (ウイ〜ん!) ドキンちゃんもいま〜す!
- (ウイ〜ん!ドスン!) は〜ひふへ〜!

## パタパタ知育ボード 日本語と英語ですうじやあいさつを覚えることができます。

ボードをめくるたびに効果音流れ、アンパンマンとばいきんまんがおしゃべりします。

### すうじ



おしゃべりボタンを押すと、ばいきんまんが日本語で「言葉とすうじ」を教えてください、もう一度押すと英語で「すうじ」を教えてください。

日本語(ばいきんまん)	英語	英語の音声はイギリス人女性の声で発音されており、英語の正しい発音が覚えられます。
ふうせんが1(いち)	ONE	
ちようちようが2(に)	TWO	
おはなが3(さん)	THREE	
りんごが4(よん)	FOUR	
ありが5(ご)	FIVE	

### あいさつ



おしゃべりボタンを押すとアンパンマンが日本語で「あいさつ」を教えてください、もう一度押すと英語で「あいさつ」を教えてください。

日本語(アンパンマン)	英語
あさのあいさつ、おはよう!	Good Morning!
ひるのあいさつ、こんにちは!	Hello!
おわかれするときのあいさつ、さようなら!	Goodbye!
ねるときのあいさつ、おやすみなさい!	Good Night!

## サウンド選択ボタン(7種類)

押すたびに、ボンゴ・ピアノの音色パターンが変わります。

### ピアノ

●ワンキー演奏…鍵盤を押すとメロディが一音ずつ流れます。3つの鍵盤どれも同じです。

※音色パターン①〜④を選択時  
※曲を変えたい場合は、メロディボタンで選曲し、曲途中で鍵盤を押してください。

●おしゃべり・ゆかいな音…

鍵盤を押すとおしゃべりやゆかいな音が流れます。※音色パターン⑤〜⑦を選択時。

### ボンゴ

顔をたたくと打楽器音・ゆかいな音やアンパンマンがおしゃべりします。同時に鼻が光ります。

### メロディボタン(8曲)

お押しするとメロディが流れます。

- 「アンパンマンのマーチ」
- 「ABCのうた」[大きな栗の木のうた]
- 「ちようちよう」[山のおんがくか]
- 「どんぐりころころ」[ぶんぶんぶん]
- 「森のくまさん」

※曲途中で押すと曲がとまり、再度押すと次の曲になります。

音色パターン	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
ボンゴ	ボンゴ	コンガ	バスターム	カウベル	アンパンマン2種	「ほくアンパンマン!」 「元氣100倍!」	犬
ピアノ(左)					ドキンちゃん2種	「ドキンちゃんて〜す!」 「しょくばんまんさま〜!」	赤ちゃんの 興味をひく 音
ピアノ(中央)					ばいきんまん2種	「おれさまばいきんまん!」 「ハイハイキーン!」	象
ピアノ(右)					コキンちゃん2種	「コキンちゃんだよ!」 「うええ〜ん!」	ひよこ