

アンパンマン タッチであいうえお キッズタブレット

対象年齢 **2才以上**

文字や言葉に興味を持ち始めたら!

とり あつかい せつ めい しょ 取扱説明書

この度は「アンパンマン タッチであいうえお キッズタブレット」をお買い求め頂きありがとうございます。
ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、取扱説明書は必ず保管してください。

セット内容



●本体×1



●シート×12(両面24シート)

※本製品のなかまたちの表記は「公式キャラクター名」を使用しております。アニメ内のなかまたちの呼び方によって表記とセリフが一部異なる場合があります。

例:ロールパンナ 表記「ロールパンナ」

アンパンマンのセリフ「ロールパンナちゃん」

●取扱説明書(本書)×1


① あかさたな	② はまやらわ	③ だくおん・はんだくおん	④ あいうえおのことは
⑤ たちつてとのことは	⑥ なにぬねのことは	⑦ はひふへほのことは	⑧ まみむめものことは
⑨ わをんのことは	⑩ 数字	⑪ 形と色	⑫ 季節
⑬ なかまたち	⑭ 音楽(楽器、曲)	⑮ 迷路	⑯ 絵しりとり
⑰ かきくけのことは	⑱ さしすせそのことは	⑲ やゆよのことは	⑳ らりるれのことは
㉑ あいさつ	㉒ 国旗	㉓ 生活1	㉔ 生活2

もくじ

- セット内容/もくじ..... P1
- 各部名称・遊び方/電池の入れ方/シートについて..... P2
- 本体盤面/あかさたな、はまやらわ、だくおん・はんだくおん/
ひらがな、カタカナ、なかまたち、物、動物、乗り物のことは..... P3
- 数字/形と色/季節..... P4
- あいさつ/国旗/なかまたち..... P5
- 音楽/めいろ/絵しりとり..... P6
- 生活1/生活2..... P7
- こんなときは/使用上の注意/商品についてのお問い合わせ..... P8



各部名称・遊び方



- ① メインスイッチ(本体側面) 電源のON/OFFに使用します。
- ② よみあげボタン タッチしたところの名前を読み上げます。
- ③ クイズボタン アンパンマンが問題を出してくれます。
- ④ 音量ボタン 音量を3段階で調節できます。
- ⑤ シート読取部分 セットしたシートを認識する部分です。
- ⑥ 収納ポケット 本体裏面のポケットに付属のシートを収納できます。
- ⑦ ロック 左にスライドさせることで収納ポケットからシートが飛び出るのを防ぎます。
- ⑧ 本体画面



- ① 遊びたいシートを本体画面にセットします。




- ② シートの上のボタンや絵をタッチすると遊べます。



電池の入れ方

※必ず保護者の方が行ってください。※アルカリ単4乾電池×4本使用(別売り)
※電池の連続使用時間:約10時間



本体裏面の電池ボックスのフタをプラスまたはマイナスドライバーで矢印の方にネジを回して開けてください。



アルカリ単4乾電池4本(別売り)を＋(プラスマイナス)を間違えないように入れてください。
セット後は電池ボックスのフタを閉じてネジを締めてください。

オートオフ機能について

本製品には電池消費を防ぐためにオートオフ機能があります。何も操作せず約5分間経過するとオートオフ告知音が鳴り電源が切れます。再度遊ぶ際にはメインスイッチを一度OFFにして再度ONにしてください。


電源について

本製品には、精密な電子部品が使用されています。そのため下記のような「ノイズの発生する場所」で使用すると、稀に動作に支障を来す場合があります。その際にはメインスイッチを一度OFFにし、再度ONにしてください。

- ・冷蔵庫、洗濯機、扇風機などの大型モーター、コンプレッサーを使った電気製品の近く。
- ・蛍光灯などの照明器具、コンピューターなどの電源ON/OFF時にスイッチング、ノイズを発生させる電気製品の近く。
- ・上記以外でも、電氣的ノイズ、電波、静電気など。

シートについて

正しいタッチの仕方



必ず指先を使ってボタンや絵をタッチしてください。指の腹を使ってタッチしたり、手のひらをつけたまま指でタッチすると、数箇所同時に認識してしまい、反応しない場合があります。2箇所以上同時にタッチすると、誤動作の恐れがあります。



※なかまたちが印刷されているシートは、なかまたちの顔をタッチしてください。その他の場所をタッチすると、誤動作の恐れがあります。

付属シートをセットする



〈セットするとき〉

付属シートは本体の上部に乗せて、上から下へスライドし、シート下部の白黒のバーコードを本体下部の隙間に挿し込むと、その挿し込んだシートで遊べます。

※シートは2枚以上入れないでください。

※シートは必ず図の向きで挿し込んでください。

付属シートをはずす



〈付属シートをはずす〉

はずすときは、シートの上側をつまみ、上にスライドさせるようにしてはずしてください。

★ 本体盤面 ★



※メインスイッチON時はよみあげモードです。



●よみあげボタン

本体盤面上のアンパンマン、ぱいきんまんなどのなかまたちをタッチするとおしゃべりをします。




例1 タッチ1回目「ぼく、アンパンマン」 タッチ2回目「いっしょに遊ぼうよ!」

※「アンパンマン」と「ぱいきんまん」はおしゃべりが2つあります。



例2 「こんにちは、メロンパンナよ」



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「なかまたちをさがしてみよう」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。

なかまたちの声の中から問題を全部で3問出題します。

出題例: めいけんチーズ「アンアーン」、アンパンマン「今のはだれの声かな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは〈よみあげボタン〉をタッチしてください。



●音量ボタン

音量を3段階で調節できます。メインスイッチをONにしたときは小の設定になっています。

※音量は本体盤面でのみ調節ができます。シートをセットする前に本体盤面側で操作する必要があります。

★ あかさたな、はまやらわ、だくおん・はんだくおん ★




●よみあげボタン

文字をタッチすると、ひらがな(文字)の発音をアンパンマンが教えてくれます。



例:「あ」

※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「文字のクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。文字の問題を全部で3問出題します。

出題例:「“あ”はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは〈よみあげボタン〉をタッチしてください。

※だくおん・はんだくおんシートの場合、一部出題されない問題があります。

★ ひらがな、カタカナ、なかまたち、物、動物、乗り物のことば ★



●よみあげボタン

文字や絵をタッチすると、ひらがな(文字)とことばの発音をアンパンマンが教えてくれます。


※シートセット時はよみあげモードです。



例1:「あ」



例2:「あらいぐま」



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「ことばのクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。言葉の問題を全部で3問出題します。

出題例:「いちご」はどこかな?

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは〈よみあげボタン〉をタッチしてください。

★数字★



●よみあげボタン

数字や絵をタッチするとアンパンマンが数字やことばを教えてください。



例1:「いち」



例2:「くじのとけい」



例3:「じゅうえんのお金」

※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「数字にちなんだ絵を当てるクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。

数字の問題を全部で3問出題します。

出題例1:「“さんじの時計”はどこかな?」 出題例2:「“にこのりんご”はどこかな?」 出題例3:「“ごひゃくえんのお金”はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは〈よみあげボタン〉をタッチしてください。

★形と色★



●よみあげボタン

絵をタッチするとアンパンマンが形と色を教えてください。形は指でなぞって遊ぶことができます。



まる:最初にタッチすると「指でなぞってまるを書いてみよう」とアンパンマンがおしゃべりします。その後に矢印のマークを4箇所通過するように、指でなぞって丸をかくと正解音が鳴り、アンパンマンがほめてくれます。



さんかく:最初にタッチすると「指でなぞってさんかくを書いてみよう」とアンパンマンがおしゃべりします。その後に矢印のマークを3箇所通過するように、指でなぞって三角をかくと正解音が鳴り、アンパンマンがほめてくれます。



しかく:最初にタッチすると「指でなぞってしかくを書いてみよう」とアンパンマンがおしゃべりします。その後に矢印のマークを4箇所通過するように、指でなぞって四角をかくと正解音が鳴り、アンパンマンがほめてくれます。



例:「あか」

※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「色のクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。色の問題を全部で3問出題します。

出題例:「“おれんじいろ”はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは〈よみあげボタン〉をタッチしてください。

★季節★



●よみあげボタン

絵をタッチするとアンパンマンが季節に関することばとことばの意味を教えてください。

音符マークをタッチすると季節に関する楽曲のメロディが流れます。



例:「さくら」、「春になると、桜の花がたくさん咲くよ」

※シートセット時はよみあげモードです。※メロディをストップしたいときは他のボタンをタッチしてください。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「季節の絵を当てるクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。

季節の問題を全部で3問出題します。

出題例:「“はなび”はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは〈よみあげボタン〉をタッチしてください。

- 1 曲名:春が来た
- 2 曲名:われは海の子
- 3 曲名:紅葉
- 4 曲名:ジングルベル

★あいさつ★



●よみあげボタン

文字や絵をタッチするとアンパンマンがあいさつを教えてくださいます。



例1:「あさのあいさつ」「おはようございます」



例2:「おはようございます」

※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「あいさつのクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。

あいさつの問題を全部で3問出題します。

出題例1:「“おはようございます”はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは「よみあげボタン」をタッチしてください。

★国旗★



●よみあげボタン

絵をタッチするとアンパンマンが国旗を教えてくださいます。



例:「にほん」

※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「国旗のクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。

国旗の問題を全部で3問出題します。

出題例:「“アメリカ”はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは「よみあげボタン」をタッチしてください。



★なかまたち★



●よみあげボタン

絵をタッチするとアンパンマンがなかまたちの名前を教えてくださいます。



例:「メロンパンナちゃん」

※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「名前のクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。

なかまたちの名前の問題を全部で3問出題します。

出題例:「“しょくばんまん”はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは「よみあげボタン」をタッチしてください。

※アンパンマンは問題には含まれません。



★音楽★



●よみあげボタン

いろいろな楽器や効果音を鳴らしたり、いろいろな曲が聴けます。
音符マークをタッチするといろいろな曲が流れます。
ドレミ部分をタッチするといろいろな楽器の音色で演奏ができます。
ドレミの左右にある絵(トランペット、フルート、サックス、ピアノ)をタッチすると音色が切り替わります。
絵をタッチするとアンパンマンが楽器を教えてください。



例:(ボンゴの音がなります。)

※シートセット時はよみあげモードです。


※曲が流れているときに他のボタンをタッチすると、曲がストップします。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「音のクイズだよ。何の楽器の音かな?」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。
楽器の問題を全部で3問出題します。(問題はボンゴ、シンバル、こだいこ、カスタネットの中から選ばれます)
出題例:「今のは何の音かな?」
問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは「よみあげボタン」をタッチしてください。

★めいろ★



●よみあげボタン

指でなかまたちと道や橋をなぞって遊べます。



例1:「ぼく、アンパンマン」



例2:(効果音)



例3:「赤い橋」


※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「めいろのクイズだよ。道をなぞって、正しい道順で行けるかな?」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。めいろの問題を全部で3問出題します。
出題例1:「アンパンマンから、青い橋をわたって、めいけんチーズのところまで行けるかな?」
問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。
不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。
3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは「よみあげボタン」をタッチしてください。

正解例1:



★絵しりとり★


絵でしりとりをして遊ぶシートです。スタートの「りんご」をタッチするとゲームが始まります。
ことばの後ろの文字に合わせて次のことばを選び、ゴールを目指していきます。
※選ぶことばを3回間違えるとやり直しになります。 ※ボタンは一個ずつタッチしてください。



回答例1 りんご→ごりら

(正解音)

次はなにかな?



回答例2 りんご→ぱせり

(不正解音)

あれれ?
文字がつかないよ。
もう1度選んでね。



回答例3 すうぷ→ぶりん

おや?

「ん」で始まる言葉は
無いよ。
もう1度、選んでね。



しりとりを続けてゴールまでたどり着くとファンファーレが鳴り、アンパンマンがほめてくれます。もう一度しりとりを始めたいときは、スタートの「りんご」をタッチしてください。



●はじめからボタン

絵しりとりをはじめからやり直します。

★生活1★



●よみあげボタン

カバおの口元を指でタッチして歯をみがいたり、身に着ける物の絵をタッチすると名前をアンパンマンが教えてくれるシートです。

※シートセット時はよみあげモードです。



例1:「しゃつ」



例2:カバおの口元を指でタッチして歯をみがくと、カバおが喜びます。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「身支度についてのクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。身に着けるものの名前の問題を全部で3問出題します。


出題例:「ズボン」はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは「よみあげボタン」をタッチしてください。

★生活2★



●よみあげボタン

おままごと遊びができるシートです。

絵をタッチするとにんじんとケーキを切る音や、カレーをかきまぜる音が流れます。

※シートセット時はよみあげモードです。



●クイズボタン

タッチするとアンパンマンが「食べ物についてのクイズだよ」とおしゃべりし、問題を出題してくれます。

食べ物の名前の問題を全部で3問出題します。

出題例:「ケーキ」はどこかな?」

問題に正解するとアンパンマンがほめてくれます。3問正解すると終了です。

不正解の時は「あれれ?ちがうよ、もう1度言うよ」と再度アンパンマンが同じ問題を出してくれます。

3回間違えた場合は次の問題に移ります。途中でやめたいときは「よみあげボタン」をタッチしてください。

こんなときは・・・

故障かな?と思う前に一度ご確認ください。

症状	確認してください	一度行ってください
●音がでない	2箇所以上を同時にタッチしていませんか?	1箇所ずつタッチしてください。※タッチの仕方は☆ページを参照
	メインスイッチはONになっていますか?	メインスイッチをONにしてください。
	オートオフ機能が働いていませんか?	メインスイッチを一度OFFに戻してからONにしてください。
	乾電池の容量が不足していませんか?	乾電池を新しいものに取り替えてください。
●シートと違う内容の音がでる	シートが正しく差し込まれていますか?	正しくシートが認識されていない可能性があります。
	遊んでる途中で、目的とは異なる違うボタンを触っていませんか?	再度シートを挿し直してください。 ※セットの仕方は☆ページを参照
●誤作動する	本体は必ずテーブルなどの平らな場所に置いて使用してください。絨毯やひざの上などで使用すると静電気による誤作動の恐れがあります。	メインスイッチを一度OFFに戻してからONにしてください。

※稀にフリーズする(操作できなくなる)場合があります。その場合はメインスイッチを入れ直してください。

警告 (けいこ)

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

注意 (ちゅうい)

- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は2才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- ぶつけたり、振り回したり乱暴な遊びをしないでください。
- 破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 火の近く、高温・多湿の場所で使用・保管はしないでください。
- 梱包袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。
- ロック部には指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。》
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- ＋(プラス)マイナスを正しくセットしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

《使用上の注意》

- パッケージに記載されている取扱説明、注意表示、取扱説明書などは必ず保管してください。
- 本製品の音程は正しい調律ではありません。
- 音が小さくなったり、各アイコンの反応が悪くなったりした場合は、お早めに新しい電池(アルカリ単4乾電池4本)と交換してください。
- 日本語の特性上、人によって聞き違いが生じる場合もありますのでご了承ください。
- 発音の中には一部イントネーションが異なる場合があります。
- 本体盤面の素材の特性上、とがったものや硬いもので押したり擦ったりすると本体盤面がへこんだり、傷ついたり、破損する場合があります。必ず指で操作してください。
- 本体の上に乗ったり、ものを載せたりしないでください。
- 分解・改造は行わないでください。
- シートを折り曲げたり、無理な力を加えないでください。
- 破損の原因になるのでシートの出し入れの際には無理な力を加えたりしないでください。
- シート読み取り部分を水でぬらしたり、ゴミなどが入らないようご注意ください。破損の原因になります。
- 汚れた場合は、水で濡らしたタオルを固く絞って拭いてください。それ以外の洗浄・消毒などは破損、変形の原因になりますので、絶対にやめてください。
- 本製品には塗装部分があります。色が変わる場合がありますので、保管の際には家具やソファ、樹脂製品と接触しないようにしてください。
- 梱包材は開封後、すみやかに廃棄してください。

商品についてのお問い合わせ

株式会社アガツマ お客様相談室
☎0570-011-415 電話受付時間 月～金曜日(祝祭日除く)
9:00～12:00、13:00～16:00
弊社での対応は日本国内に限らせていただいております。
Sorry, we do not respond to inquiries from overseas.
オークション、リサイクルショップ、個人間取引等の購入品に関しましては、お問い合わせをお断りさせていただく場合がございます。



アガツマサポート

PINOCCHIO
ピノチオ

株式会社アガツマ

東京都台東区浅草橋3-19-4 〒111-8524
アガツマホームページ <https://www.agatsuma.co.jp>